


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


Полки на менсолодержателях BIQUADRO

- сборка изделия требует необходимой квалификации или услуг специалиста по сборке мебели;
- внимательно проверьте комплектацию изделия и ознакомьтесь со схемой сборки;
- после вскрытия упаковки не выбрасывайте упаковочный материал. Используйте его в качестве подложки при сборке;
- обязательно сохраните этикетку с упаковки и гарантийный талон;
- сборку изделия производите в соответствии с порядком указанным в схеме на ровной поверхности.



Сборку производить
силами не менее двух
человек

ОБЩИЙ ВИД



ДЕТАЛИ


№	Наименование	Детали	Кол-во	BIQUADRO	Допустимая нагрузка на полку (Макс)
1	Полка ПН62 Н	598x250x25	1	2 кпт	30 кг
1	Полка ПН92 Н	897x250x25	1	2 кпт	30 кг
1	Полка ПН122 Н	1196x250x25	1	2 кпт	30 кг
1	Полка ПН132 Н	1346x250x25	1	2 кпт	30 кг
1	Полка ПН182 Н	1794x250x25	1	3 кпт	45 кг

Нагрузка должна быть распределена по поверхности полки.

ФУРНИТУРА



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ




ВНИМАНИЕ!!!


Допустимая суммарная нагрузка, равномерно распределенная по всем горизонтальным поверхностям изделия не более 30 кг

Это показатель зависит от состояния и качества несущих свойств стен. Крепление рассчитано на бетонные, кирпичные (из силикатного и керамического полнотелого кирпича) стены. В случае крепления на гипсокартон вам требуется приобрести специальные дюбеля. И в случае крепления на гипсокартонную стену несущие возможности крепления снизятся, как минимум. в два раза).

Нанесите разметку на стену (строго горизонтально, по уровню) для двух отверстий для каждого менсолодержателя. Высверлите отверстия сверлом по бетону $\Phi 6$ мм, очистите от пыли отверстия и вбейте в них пластиковые дюбеля Поз.1А (В комплекте поставки менсолодержателей). Прикрутите менсолодержатель к стене саморезами $\Phi 3,5 \times 35$ (В комплекте поставки менсолодержателей) Поз.1Б через технические отверстия. И как показано, на рисунке ниже, смонтируйте полку. Далее настройте (при необходимости) горизонтальное положение полки используя отвёртку и уровень.



Разметка для Пн62_Н, Пн92_Н, Пн122_Н, Пн132_Н



Разметка для Пн182_Н

